

Plan Obsługi

Model Wariant <i>L - Robocizna - faktura za dodatkową opłatą</i> Okres	Mustang 2015 5.0L DURATEC TI-VCT V8/AUTOMAT. (10/2014 -) 3 Lata (30000 ml)	Numer naprawy/zamówienia Nr rej. Data rej. Kod radia Przebieg		
Wprowadź dane pojazdu do warsztatu		ml		
Pasy bezpieczeństwa, klamry i zaczepy		Sprawdzić działanie		
Zaległe akcje serwisowe. Dopilnuj, by zostały zrealizowane. Czyba przednia, spryskiwacze, wycieraczki Ta informacja nie jest dostępna w aktualnie wybranym kraju. Przejdź na stronę preferencje i ustaw kraj, a następnie wróć na tę stronę.				
Pod pokrywą silnika				
Zamek pokryw silnika/zaczep i zawiasy		Sprawdzić działanie / stan		
Przewody elektryczne, przewody elastyczne, przewody oleju i paliwa		Reset po każdej wymianie oleju		
Pod pokrywą silnika				
Filtr paliwa		Sprawdzić temperaturę krzepnięcia: ____ °C		
Filtr powietrza		Wymienić (częściej w warunkach zanieczyszczonych)		
Pod pojazdem				
Silnik		Spuścić olej i wymienić filtr oleju		
Układ kierowniczy, zawieszenie, przeguby kulowe, drążki kierownicze, osłony gumowe		Sprawdź pod kątem uszkodzeń, śladów zużycia, bezpiecznego zamocowania oraz oznak zużycia elementów gumowych (jeśli widoczne); nasmaruj wszelkie obszary wyposażone w smarowniczki		
Pasek napędu wałka rozrządu		Sprawdź pod kątem uszkodzenia i wycieków; nasmaruj przeguby wału napędowego, jeśli są wyposażone w smarowniczki		
Rury, przewody elastyczne, przewody elektryczne, olejowe i paliwowe, rura wydechowa		Sprawdzić działanie / stan		
Opony		Sprawdzić zużycie i stan, zwłaszcza bocznej ściany opony, zanotować głębokość bieżnika PP ____ mm, LP ____ mm, LT ____ mm, PT ____ mm		
Układ hamulcowy		Przy przednich kołach zdjętych, sprawdzić klocki i tarcze hamulcowe pod kątem zużycia. Sprawdzić okładziny hamulców tylnych pod kątem zużycia - w przypadku nieprawidłowej utraty płynu wymagane jest oddzielne zlecenie w celu zbadania i skorygowania tego stanu.. (Częściej w ciężkich warunkach eksploatacji).		
Na zewnątrz pojazdu				
Silnik		Dolać oleju silnikowego. Zresetować wskaźnik wymiany oleju, jeśli jest zamontowany.		
Opony		Wyregulować ciśnienie		
Koło zapasowe		Wyregulować ciśnienie, sprawdzić zużycie - stan (zapisać głębokość bieżnika) _____mm		
Układ kontroli ciśnienia powietrza w oponach		Wyreguluj ciśnienie powietrza w oponach, zresetuj - jeśli dotyczy		
Rejestr obsługi pojazdu i naklejka przypominająca		Uaktualnij rejestr obsługi pojazdu (Książkę serwisową/Elektroniczny rejestr obsługi pojazdu (DSR)) i przyklej naklejkę na słupku B po stronie kierowcy		
Przedłużony Okres Obsługi				
Układ hamulcowy		Co 2 lata, wymienić płyn hamulcowy		L
Układ chłodzenia silnika		Co 10 lat - Opróżnić, przepłukać i napełnić fioletowym płynem Super Plus (LTS 24 122 4)		L
Świece zapłonowe		Co 225 000 km lub 15 lat - Wymienić (LTS 21 567 5)		L
Przekładnia automatyczna		Co 225 000 km/15 lat - Wymienić płyn i filtr - wymagane jest oddzielne zlecenie (LTS 17 115 5)		L
Dodatkowe usługi i oferty * (w opcji - na żądanie klienta / opłacane osobno)				
Pakiet czynności obsługowych układu klimatyzacji		Sprawdzenie układu klimatyzacji. Zastosowanie środka czyszczącego układ klimatyzacji w układzie rozprowadzania powietrza. (LTS 54 552 4)		L

